

5400 エミュレーターII

構成の手引き

本書の内容

- 第1章 5400エミュレーターについて
- 第2章 ハードウェアの接続
- 第3章 操作手順
- 第4章 詳細設定
- 第5章 電源投入時の自己診断テストについて
- 第6章 トラブルシューティング
- 第7章 マイクロコードのアップデート
- 第8章 テストボタン機能
- 第9章 ユーザー定義文字のロード
- 第10章 5400プリンターとの相違点

5400 エミュレーターⅡ構成の手引き

電波障害自主規制届出装置の記述

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

第 3 版 2008 年 2 月

本書は、製品の改良その他により適宜改訂されます。

©Copyright InfoPrint Solutions Company, 2005-2008

はじめに

このたびは、5400 エミュレーター II をお買上げいただき、ありがとうございます。
本書は、5400 エミュレーター II の操作および取扱い上のご注意などを記載した説明書です。ご使用になる際によくお読みいただき、十分にご活用ください。

重要：プリンターの設定

5400 エミュレーター II を使用するために、プリンターの設定値を下記モードに変更してください。

①5577、5579 プリンターと接続する場合

エミュレーション：ジドウセンタク
インターフェイス：コンバージド

System i (iSeries, AS/400) と接続する場合には、下記の項目も変更してください。

サイダイインジハバ：13.6 インチ

②5557 プリンターと接続する場合

エミュレーション：ジドウ
セントロ : 5400 モード

System i (iSeries, AS/400) と接続する場合には、下記の項目も変更してください。

サイダイインジハバ：13.6 インチ

この接続は以下バージョンからサポートしました。それぞれのバージョンを確認のうえご利用ください。

5400 エミュレーター II	製品バージョン	2.00.00 以上
プリンター	製品バージョン	1.23 以上
	サポートモデル	H02、G02、HJ2、GJ2

③InfoPrint 1000J シリーズ PAGES モデル及び 5589-L36 プリンターと接続する場合

エミュレーション：PAGES

この接続は以下バージョンからサポートしました。バージョンを確認のうえご利用ください。

5400 エミュレーター II 製品バージョン 3.00.00 以上

各設定の変更方法、バージョンの確認方法は、プリンターの設置・操作ガイドを参照してください。

重要：電源切断時の注意

System i (iSeries, AS/400) と接続しているときは、5400 エミュレーター II の電源切断前にネットワークの切断が必要です。以下の手順を実行し電源を切断してください。

- ①本マニュアル“8.2 シャットダウン機能”を参照し、シャットダウンを実行してください。
- ②電源を切断してください。AC アダプターを使用のときは、5400 エミュレーター II 側のピンジャックではなく電源プラグ側をコンセントから抜いてください。

関連マニュアル

5400 エミュレーター II を IBM e-server iSeries (AS/400) と接続してご使用になる場合には、次のマニュアルを必要に応じて参照してください。

- 「IBM 漢字システム文字セット一覧表」 N:GC18-0611
「IBM 5250 情報表示システム計画と設置準備の手引き」 N:GA21-9337
- 「IBM AS/400 ユーティリティー：印刷装置機能制御ユーティリティー使用者の手引き」
N:SH18-2409
- 「IBM AS/400 ユーティリティー：多機能漢字印刷ユーティリティー使用者の手引きと参照バージョン 2」 SH88-5006
- 「IBM AS/400 ユーティリティー：多機能漢字印刷ユーティリティー使用者の手引きと参照バージョン 3」 SH88-5019
- 「IBM AS/400 適用業務開発ツール：CGU 使用者の手引き」 N:SC09-1170
- 「ADTS/400 文字作成ユーティリティー (CGU)」 SC88-5196
- 「AS/400e TCP/IP 構成および解説書 V4」 SD88-5013
- 「AS/400 TCP/IP セットアップ V4」 SD88-5016
- 「AS/400 印刷装置プログラミング V3」 SC88-5601

特記事項

本書において、日本では発表されていない製品（機械およびプログラム）、プログラミング、またはサービスについて言及または説明する場合があります。しかし、このことは、弊社がこのような製品、プログラミング、またはサービスを、日本で発表する意図があることを必ずしも示すものではありません。

本書で、ライセンス・プログラムまたは他の製品に言及している部分があっても、このことは当該プログラムまたは製品のみが使用可能であることを意味するものではありません。これらのプログラムまたは製品に代えて、知的所有権を侵害することのない機能的に同等な他社のプログラム、製品、またはサービスを使用することができます。ただし、明示的に指定されたものを除き、これらのプログラムまたは製品に関連する稼働の評価および検査はお客様の責任で行っていただきます。

弊社および他社は、本書で説明する主題に関する特許権（特許出願を含む）、商標権、または著作権を所有している場合があります。本書は、これらの特許権、商標権、および著作権について、本書で明示されている場合を除き、実施権、使用权等を許諾することを意味するものではありません。

商 標

e-server iSeries、AS/400、IBM、e-server pSeries、RS/6000、e-server zSeries、S/390、System i、System p は IBM Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

“Microsoft”、“Windows”、“Windows NT”、“Windows 2000”、“Windows XP”は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。



他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

安全に正しくお使いいただくために

本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくために、安全表示が記述されています。本書を保管して必要に応じて参照してください。

絵表示について

本書および製品への安全表示については、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次に絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある危険が存在する内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険／注意ラベルの表示について


この製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがある場合は、安全上に関しての、危険または注意ラベルです。

必ず表示の指示に従ってください。

本書に記述されている以外に、危険または注意ラベルによる表示がある場合は（たとえば製品上）、必ずそのラベルの表示による指示に従ってください。

⚠ 危険

電源コード、電話ケーブル、通信ケーブルからの電流は身体に危険を及ぼします。設置、移動、または製品のカバーを開けたり装置を接続したりするときには、下記のようにケーブルの接続、取り外しを行ってください。



危険

- ・本書で指示している操作部分以外は、自分で手入れや修理を決してしないでください。火災・感電のおそれがあります。本製品の性能に明らかな変化が認められ、手入れや修理が必要とされる場合は、すぐにプリンターの電源スイッチを切り、AC アダプターおよびプリンターの電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。
- ・注油や分解はしないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ・本装置を改造しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。タコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ・本装置は、附属の AC アダプターまたはプリンターとの接続用電源ケーブル以外は使用しないでください。附属の AC アダプターまたはプリンターとの接続用電源ケーブルを他の機器には使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ・ぬれた手で AC アダプターまたはプリンターとの接続用電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- ・コンピューターの構成に電話ケーブル接続、通信ケーブル接続、テレビのアンテナ線接続が含まれている場合、付近に雷が発生しているときは、それらのケーブルに触れないようにしてください。
- ・万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。すぐにプリンターの電源スイッチを切り、AC アダプターおよびプリンターの電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。
- ・万一、異物（金属片、水、液体）が本装置の内部に入った場合は、すぐにプリンターの電源スイッチを切り、AC アダプターおよびプリンターの電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。
- ・万一、本装置を落としたり、本装置が損傷を受けた場合は、すぐにプリンターの電源スイッチを切り、AC アダプターおよびプリンターの電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。

注意

- ・AC アダプターを抜くときは、必ず AC アダプター本体を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- ・湿気やほこりの多い場所におかないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- ・使用環境については、設置と操作の手引きで記述している環境条件を参照してください。
- ・長時間使用しない場合は、AC アダプターおよびプリンターの電源コードをコンセントから抜いておいてください。

目次

1	5400 エミュレーター II について	1-1
1.1	概要	1-1
1.2	特徴	1-1
1.3	梱包内容の確認	1-1
1.4	各部の名称	1-1
1.5	対応機器	1-2
2	ハードウェアの接続	2-1
2.1	接続までの手順	2-1
2.2	プリンターとの接続	2-2
2.3	ネットワークの設定	2-2
2.3.1	Windows からの設定	2-2
2.3.2	AIX からの設定	2-3
2.3.3	IP アドレス設定の問題対策	2-3
3	操作手順	3-1
3.1	Web ブラウザを使った設定方法	3-1
3.2	ネットワーク設定の設定	3-3
3.2.1	「TCP/IP」メニュー	3-3
3.3	接続プリンターの設定	3-6
3.4	インターフェースの選択	3-7
3.4.1	インターフェースポート	3-7
3.5	インターフェースの設定	3-8
3.5.1	Telnet5250E の設定	3-8
3.5.2	LPR の設定	3-11
3.5.3	FTP の設定	3-12
3.6	エミュレーションの設定	3-14
3.6.1	「SCS」エミュレーションの設定	3-14
4	詳細設定	4-1
4.1	「ネットワーク設定」メニュー	4-2
4.1.1	「イーサネット」メニュー	4-2
4.1.2	「SNMP」メニュー	4-3
4.1.3	「Web ページ」メニュー	4-5
4.2	「プリント・サーバー設定」メニュー	4-6
4.2.1	「プリント・サーバー・リセット」メニュー	4-6
4.2.2	「プリント・サーバー情報」メニュー	4-7
4.2.3	「LPR/FTP 印刷キュー」メニュー	4-8
4.3	「詳細の表示」	4-10
4.3.1	「プリント・サーバー構成ページ」メニュー	4-10
4.3.2	「LPR/FTP 印刷キュー」メニュー	4-11
4.3.3	「ジョブ状況」メニュー	4-12
4.3.4	「マイクロコード・レベル」メニュー	4-13
4.4	「ヘルプ」メニュー	4-14

4.4.1	「オンラインヘルプ」メニュー	4-14
4.4.2	「カスタマーサポート」メニュー	4-15
4.5	アクセスモード	4-15
5	電源投入時の自己診断テストについて	5-1
6	トラブルシューティング	6-1
7	マイクロコードのアップデート	7-1
7.1	WindowsNT/2000/XP での LPR 経由アップデート	7-1
7.2	Web ブラウザーからのアップデート	7-1
8	テストボタン機能	8-1
8.1	テストボタン機能	8-1
8.1.1	初期値印刷	8-2
8.1.2	外字印刷	8-2
8.1.3	Ethernet 10Mbps/全 2 重通信	8-2
8.1.4	Ethernet 10Mbps/半 2 重通信	8-2
8.1.5	Ethernet 自動検出	8-2
8.1.6	出荷値に戻す	8-2
8.2	シャットダウン機能	8-2
9	ユーザー定義文字のロード (Telnet5250E 接続)	9-1
10	5400 プリンターとの相違点	10-1
付録 A.	System i (iSeries, AS/400) と Telnet5250E 接続時のシステム構成	A-1
付録 B.	仕様一覧	B-1
付録 C.	Windows2000/XP 使用時のプリンターポート設定	C-1