InfoPrint 5400 プリンター Telnet5250/LPR5577 接続

解説書

Version 1.2 2014 年 3 月

目次

1	はじめに(重要:必ずお読み下さい。)	3
	1.1 Web 記述の確認方法	3
	1.2 プリンター エミュレーション マイクロコード バージョンの確認方法	4
2	概要	5
3	機能選択	5
4	初期値設定メニュー(操作パネル)	7
5	初期値設定メニュー(Web)	8
6	テストプリント(操作パネル)	9
7	切り替えタイムアウト時間設定	10
8	注意事項	11

1 はじめに(重要:必ずお読み下さい。)

「Telnet5250/LPR5577 接続」を選択するには、Web 経由にて「Telnet5250/LPR5577 イ ンターフェース」を「使用可能」とする必要がある。Web 上の「Telnet5250/LPR5577 インターフェース」項目には、プリンター エミュレーション マイクロコード バージョ ンに関する記述がある。記述にあるバージョンに満たないバージョンにて使用している場 合 は、バージョンアップが必要である。バージョンアップをしないで、 「Telnet5250/LPR5577 インターフェース」を選択した場合は、プリンターが使用出来な くなる。「Telnet5250/LPR5577 接続」を使用する場合は、必ずバージョン確認と必要で あればバージョンアップを行う事。

1.1 Web 記述の確認方法

下図・赤枠内を必ず読み、必要とされるプリンター エミュレーション マイクロコード バージョンを確認する。

InfoPrint 5400	プリンター設定: インターフェース・ポート		
	インターフェース・ポート*		
<u> プリンター・ホーム・ページ</u>			
■ <u>詳細の表示</u> ■ <u>プリンター設定</u>	○パラレル・ポート - 5577	Web ページ*	
<u>プリンター・リセット</u> プリンター構成	○バラレル・ポート - ESC/P	○使用不可	
<u>1フターフェース・ホート</u> - Telnet5250 - パニレル・ポート - 5577	O LPR - 5577	● 使用可	
- バラレル・ボート - ESC/P - LPR - 5577	O LPR - ESC/P		
 - LPR - ESC/P ± ■ ネットワーク設定	Telnet5250/LPR5577インターフェース*		
アクセス・モード	 ● 使用不可 		
<u>7-9-</u>	○ 使用可		
	注意:Telent5250/LPR5577インターフェースを使用する場合は、エミュレーション マイクロコード バージョン 2.25以上が必要です。お使いのブリンターのバージョンを確認ください。		
	*変更した項目を有効にするためには、 <u>ブリンターの再起動</u> をする必要があります。 送信		

1.2 プリンター エミュレーション マイクロコード バージョンの確認方法

(ア) プリンター本体の操作パネルの印刷中断スイッチを押す。

二 総務連 二 高速 二 高速 二 第単位 二 第一位 二 第一位 二 第一位 二 第一位 二 第一位 二 第一位 二 二 一 一 一 一 第一位 二 二 一 一 一 一 一 一 一 第一位 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	サツ チュウダン	

(イ)操作パネルの表示部下段、左側にプリンター エミュレーション マイクロコード バージョンが表示される。下図は、「Telnet5250 接続」を選んでいる場合の例で ある。



<表示部下段·表示内容>

- **LT5J**: Telnet5250 接続を示す。
- X. XX: プリンター エミュレーション マイクロコード バージョン
- Y. YY. YY: LAN カード マイクロコード バージョン

2 概要

InfoPrint 5400 Printer に新規に搭載された「Telent5250/LPR5577 接続」は、Telnet5250 接続での IBM i からの印刷、PC または Server からの LPR 印刷の双方を可能にした機能 である。

3 機能選択

「Telnet5250/LPR5577 接続」を選択するには、Web 経由にて「Telnet5250/LPR5577 イ ンターフェース」を「使用可能」とする必要がある。「使用不可」のままでは、 「Telnet5250/LPR5577 接続」がメニューに表示されない。「使用可能」とした場合、プ リンター本体操作パネルまたは Web 経由のいずれかで初期値設定項目「インターフェー ス・ポート」に「Telnet5250/LPR5577 接続」が表示され、選択可能となる。

InfoPrint 5400		
	ノリノダー設定:1ノダーフェース・ホート	
	インターフェース・ポート*	
<u> ブリンター・ホーム・ページ</u>		
□ <u>詳細の表示</u> □ <u>プリンター設定</u>	○ パラレル・ボート - 5577	
<u>プリンター・リセット</u> <u>プリンター構成</u>	○ パラレル・ポート - ESC/P	Web ベージ*
<u>インターフェース・ボート</u> - <u>Telnet5250</u>	O LPR - 5577	○使用不可
- <u>- パラレル・ホート - 5977</u> - <u>パラレル・ポート - ESC/P</u> - LPR - 5577	O LPR - ESC/P	● 使用可
<u>- LPR - ESC/P</u> B = <u>ネットワーク設定</u>	O Telnet5250/LPR 5577	
アクセス・モード	Telnet5250/LPR5577 切り換えタイムアウト (秒): 5	
	Telnet5250/LP R5577 (ンターフェース*	
	○ 使用不可	
	◎ 使用可	
	注意:Telent5250/LPR5577インターフェースを使用する場合は、エミュレーション ドーバージョン 2.25以上が必要です。お使いのプリンターのバージョンを確認くださ	, マイクロコー 乳 1。
	*変更した項目を有効にするためには、 <u>プリンターの再起動</u> をする必要があります。	
<	送信 キャンセル	

参照:「Telnet5250/LPR5577 インターフェース」を「使用不可」とした場合の「インターフ ェース・ポート」設定メニュー

InfoPrint 5400	プリンター設定: インターフェース・ポート		
	インターフェース・ポート*		
<u> プリンター・ホーム・ページ</u>			
 ■ <u>詳細の表示</u> ■ <u>プリンター設定</u> 	○パラレル・ポート - 5577	Web ページ*	
プリンター・リセット プリンター・サセット プリンター 構成	○バラレル・ポート - ESC/P	○使用不可	
インターフェース・ボート <u>- Telnet5250</u>	CLPR - 5577	● 使用可	
<u>- パラレル・ボート - 5577</u> - パラレル・ボート - ESC/P - LPR - 5577	C LPR - ESC/P		
- <u>LPR - ESC/P</u> = <u>ネットワーク設定</u>	Telnet5250/LPR5577インターフェース*	<u> </u>	
クセス・モード	 ● 使用不可 		
<u> </u>	○ 使用可		
	注意:Telent5250/LPR5577インターフェースを使用する場合は、エミュレーション マイクロコード バージョン 2.25以上が必要です。お使いのプリンターのバージョンを確認ください。		
	* *変更した項目を有効にするためには、 <u>プリンターの再起動</u> をする必要があります。 送信		

4 初期値設定メニュー(操作パネル)

初期値設定項目「インターフェース・ポート」にて「Telnet5250/LPR5577」ポートを選択した場合、初期値設定メニュー構成は以下の通りとなる。



各詳細項目に関しては、「設置と操作の手引き」を参照。

5 初期値設定メニュー(Web)

初期値設定項目「インターフェース・ポート」にて「Telnet5250/LPR5577」ポートを選 択した場合、Web 初期値設定メニューバーから「Telnet5250」及び「LPR-5577」の双方 が選択・設定可能となる。

InfoPrint 5400 プリンター・ホーム・ページ	操作パネル状況 印刷モード 超高速 ふッセージ表示部 高速 高品位 コピー強化 通常速	●● 印刷 ●● 電源 ●● 点検 ●● テスト
 ■ 詳細の表示 →リンター設定 →リンター構成 →(シターフェース・ボート) → ITelnet5250 = パラレル・ボート - 5577 = パラレル・ボート - ESC/P → LPR - 5577 - LPR - ESC/P → ネットワーク設定 	L <u> すりンター構成ページ</u> を表示します。 <u> アクセス・モード</u> ユーザー・モードから <u>管理者モード</u> に切り換えます。 管理者は、ユーザー名とパスワードが必要です。 最新表 © 2014 Ricoh	プリンター状況 システム名: システム管理者: IP アドレス: 機能 インターフェース・ポート: Telnet5250/LPR 5577 示 Co., Ltd.

6 テストプリント (操作パネル)

初期値設定項目「インターフェース・ポート」にて「Telnet5250/LPR5577」ポートを選 択した場合、初期値設定印刷及び全文字印刷は、Telnet5250 用と LPR5577 用の双方が選 択できる。操作パネル表示メッセージは、以下の通り表示される。

初期値設定印刷

LPR



Telnet5250



全文字印刷

LPR



Telnet5250



7 切り替えタイムアウト時間設定

初期値設定項目「インターフェース・ポート」にて「Telnet5250/LPR5577」ポートを選 択した場合の接続切り替えタイムアウト時間設定は、Web 経由でのみ設定可能である。 設定時間内に印刷データが連続して送られない場合、次データに対する接続優先権は失わ れる。

InfoPrint 5400		
	フリンター設定: インターフェース・ホート インターフェース・ポート*	
<u> ブリンター・ホーム・ページ</u>	◯ Telnet5250	
 ① <u>詳細の表示</u> ③ <u>プリンター設定</u> プリンター・リセット 	○バラレル・ボート - 5577	Web ページ*
プリンター構成 プリンター構成 インターフェース・ボート	○バラレル・ボート - ESC/P	○使用不可
<u>- Telnet5250</u> - バラレル・ポート - 5577 - パラレル・ポート - 5577	○ LPR - 5577	⊙ 使用可
- <u></u>		
⊕ <u>ネットワーク設定</u> マクセス・エード		
<u> ユーザー</u>	Telnet5250/LPR5577インターフェース*	
	○使用不可	
	● 使用可	
	注意:Telent5250/LPR5577インターフェースを使用する場合は、エミュレーショ ド バージョン 2.25以上が必要です。お使いのプリンターのバージョンを確認くた	レ マイクロコー ざさい。
	*変更した項目を有効にするためには、 <u>プリンターの再起動</u> をする必要があります	-
<	送信 キャンセル	

8 注意事項

- 1. 初期値設定項目「インターフェース・ポート」にて「Telnet5250/LPR5577」ポート を選択した場合、
 - ✓ IBMiとの接続が確立されない場合、LPRからの印刷も動作しません。
 - ✓ 「Telnet5250」ポートを選択した場合とで動作が異なります。下表参照。

		Telnet5250	Telnet5250/LPR5577
1	印字中の印刷中断	印刷終了後、印刷停止。	即時停止。
2	印刷中断時、ホストシステ ムからの印刷取消し要求	即時取り消し。	送信完了データ印刷印 刷後、取り消し。