第3章故障回復手順

この章では、Infoprint 5400モデルF06の使用中の故障、およびメッセージ表示部に表示されるエラー・ メッセージの説明と対処方法について記述します。また、用紙詰まりやリボン・ジャムなどの問題 が起きた場合の対処方法についても説明します。

3.1 故障個所の判別

故障が起こった場合でも、簡単な操作で直るときもあるので、サービス技術員に連絡するまえに本 章をお読みになり、故障個所の判別および回復を行うようにしてください。

- 電源が入らない場合
 - 電源スイッチをいったん切り、30秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
 - - 電源ケーブルを本体後ろ側にある電源コネクターにしっかりと差しこみ、電源プラグを電源 コンセントに正しく接続してください。
 - 電源を点検してください。
- 印字しない、正しく印字しない場合
 - インターフェース・ケーブルを接続しなおしてください。(インターフェース・ケーブルは、 IBM指定のものを使用してください。)
 - プリンターの初期設定を確認してください。
 - 電源コンセントは、接地端子付き3極対応になっていることを確認してください。
 (3極→2極変換プラグは使用しないでください。)
- メッセージ表示部にメッセージ(エラー・コードを含む)が表示されている場合、3-2ページの 3.2、『メッセージとその対応』を参照してください。
- 印字品質が不良の場合
 - 2-51ページの2.9.1、『印字圧の調整』を参照して印字圧設定レバーの位置を調整してください。
 - 用紙の張りすぎや緩みすぎがないように、トラクターの位置を調整して適切な位置に合わせ てください。
 - 行の中央部の印字が極端に薄くなった場合は、2-37ページの2.8、『インク・リボンの交換』 を参照してリボンを交換してください。
 - 特定行または一部分の印字が薄くなり、ライン・カウンターの値が100,000 を超える場合は、
 3-20ページの3.5、『プラテンの点検と打撃位置の変更』を参照してプラテンを点検してください。

これらのどの方法でも回復しない場合は、IBMサービス技術員に連絡してください。

3.2 メッセージとその対応

印刷装置のメッセージ表示部にメッセージ(エラー・コードを含む)が表示された場合の対処の方 法を次のメッセージ表に示します。メッセージ表の対応でも解決できない場合は、IBMサービス技 術員に連絡してください。

補足:

- 1. エラー発生時のアラーム音は、印刷中断を押すと停止します。
- 2. 初期設定を行っているときのメッセージは、次のメッセージ表のメッセージとは異なります。初期設定のメッセージについては、2-74ページの2.12、『初期設定』を参照してください。

3.2.1 メッセージ表

メッセージ	意味と操作員の対応
IBM 5400-F06 TEST XX	意味 :印刷装置が自己診断テストを実行しています。(2-11ページの2.3、『電源オンと電源オフ』を参照。)
	操作員の対応:電源をオンにしたあと、1分経過しても表示が変わらないときは、電源スイ ッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
 TELNETセツゾクチュウ	意味: IBM eServer iSeries (AS/400) との接続作業中です。
	操作員の対応: しばらくお待ちください。
(Telnet5250接続時のみ表示)	
インサツ カノウ	意味 : 印刷可能な状態です。
インサツ カノウ	意味 : データを受信しています。
インジ データ アリ	操作員の対応:しばらくお待ちください。
インサツーチョウダン	意味:印刷中断状態になっています。(XXX.XXにはROMバージョンが表示されます。)
xxx·xx	操作員の対応:印刷可能状態にするには、 印刷 を押してください。
インサッチョウダン	意味: 強制印刷 が押されたが、印刷するデータが印刷装置の内部にありませんでした。
インサツ データハ アリマセン	操作員の対応:表示を消去するには、再度 <mark>強制印刷</mark> を押してください。
L	J
インサツ チョウダン	意味: PCから受信したデータが印刷装置の内部に残っています。
インサツ データ アリ 	操作員の対応: 印刷する場合は <mark>強制印刷</mark> を押してください。
(PC接続時およびLPR接続時のみ表	テ

メッセージ	意味と操作員の対応
IP アドレス ヲ シュトク デキマセン	意味: DHCPサーバーからIPアドレスを取得できませんでした。 操作員の対応:ネットワークの管理者に報告してください。
インサツ チュウダン インサツ SW ノミ ユウコウ	意味:受信途中のデータがある状態です。 操作員の対応:印刷 を押してデータ受信を完了させてください。
ホスト トレース	意味:ホスト・システムからのデータを16進数のまま印字するモードになっています。(2- 101ページの2.13、『ホスト・トレース印字』を参照。) 操作員の対応:ホスト・トレースを終了するときは、印刷中断 を押してから <mark>印刷取消</mark> を 押してください。
ホスト トレース	意味:印刷装置がテスト・モードになっています。故障ではありません。 操作員の対応: 印刷中断 を押してから印刷取消 を押してテストを終了させてくださ い。(2-58ページの2.10、『テスト印刷』を参照。)
ヨウシガ アリマセン ヨウシヲ セットシテクダサイ	意味:用紙がなくなりました。 操作員の対応: 2-22ページの2.6、『印刷用紙の取り外しとセット』を参照して印刷用紙を補 充してください。
ヨウシヅマリ ヨウシヲ ナオシテクダサイ	意味:用紙詰まりが起きました。 操作員の対応: 3-13ページの3.3、『用紙詰まりの除去』を参照して用紙詰まりを除去してく ださい。
リボン ジャム リボンヲ ナオシテクダサイ	意味: リボンジャムが起きました。 操作員の対応: 3-16ページの3.4、『リボン・ジャムの除去』を参照してリボンジャムを除去 してください。
インサツジ プラテン オープン プラテンヲ トジテクダサイ	意味 :印刷中に紙送り部が開けられました。 操作員の対応:プラテン開閉レバーを手前に引いて紙送り部を閉じてください。
プラテン オープン プラテンヲ トジテクダサイ	意味 :紙送り部が開いています。 操作員の対応:プラテン開閉レバーを手前に引いて紙送り部を閉じてください。
インサツ チュウダン(カノウ) リボンヲ コウカン シテクダサイ	 意味:リボンの交換時期がきています。 操作員の対応: 2-37ページの2.8、『インク・リボンの交換』を参照してリボンを交換し、リボン寿命カウンターをリセットしてください。
インサツ チュウダン (カノウ) リボンスキップ デキマセン	 意味:初期設定で「リボンつなぎ目スキップ」が「スキップする」に設定されていますが、 リボンつなぎ目スキップ対応リボンが装着されていません。 操作員の対応:リボンつなぎ目スキップ対応リボンに交換してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
	意味 : クリア・コマンドをホスト・システムから受信しました。
	操作員の対応: 印刷中断 を押してください。そのあと、ホスト・システムの操作員に理由 を問い合わせてください。
(Telnet5250接続時のみ表示)	
ベル コマンド ジュシン	意味 : ベル・コマンドをホスト・システムから受信しました。 操作員の対応: 印刷中断 を押してください。そのあと、ホスト・システムの操作員に理由 を問い合わせてください。
(Telnet5250接続時のみ表示)	
データ チェック	意味 :ホスト・システムのプログラムにエラーがあります。
	操作員の対応: <mark>印刷中断</mark> を押してください。そのあと、ホスト・システムのプログラマー に相談してください。
(Telnet5250接続時のみ表示)	
データ エラー	意味: データ転送エラーです。
	操作員の対応:電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度人れなおしてく ださい。
(パラレル・ポート接続時のみ表示)	
ホスト システム ト	意味 :ホスト・システムと通信できません。
セツゾクサレテイマセン	操作員の対応 :通信ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続しなおしてください。それで も直らない場合は、ホスト・システムの操作員に連絡してください。 Talpat5250接続の提合は、ネットロークの設定を再度確認してください。
(Telnet5250接続時のみ表示)	
6XX マシンチェック	意味 :印刷装置が故障した可能性があります。
デンゲン(イレナオシヒツヨウ	操作員の対応 :電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	意味 :ホスト・システムとの通信エラーが発生しました。アドレスの設定が間違っている可
	能性かめります。 操作員の対応・
6CX 7997	6 C X マシンチェック デンゲンヲ イレナオシテクダサイ
	上記の状況コードが表示された場合はホスト・システムの操作員と相談して、正しいアドレ スに設定しなおしてください。 上記以外の場合は、電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおし てください。

メッセージ	意味と操作員の対応
~	意味 :電源が投入されました。(約1秒後に表示は変わります。)
	操作員の対応 :表示が変わらない場合は、電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってから入れなおしてください。それでも表示が変わらない場合は、もう一度電源スイッチを切り、 30秒以上たってから入れたおしてください
(何も表示されていない)	
「その他のメッセージ」	 意味:印刷装置がテスト・モードになっています。 操作員の対応:印刷取消 を押してください。「Diag Exit?」と表示されます。 印刷 を押すと電源投入状態に戻ります。
テスト・ランプが点灯	
「その他のメッセージ」	 意味:初期設定中または印刷装置が故障した可能性があります。 操作員の対応:初期設定中であれば初期設定を続行してください。そうでなければ、電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
テスト・ランプは点灯していない	

3.2.2 Telnet5250使用時のエラー・メッセージ表

補足: メッセージの詳細については、ホスト・システム(IBM eServer iSeries (AS/400)) 側に表示され る各メッセージIDを参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
 TELNET エラー 8101 セッティヨーカクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムで構成されている仮想装置の機能の一部に、実行できないものがあります。
	操作員の対応:
(J 1. ホスト・システムで構成されている仮想装置を再構成してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	 エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に問題を報告してください。 詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPI8901を参照してください。
TELNET エラー 8104 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムが、旧リリースのソフトウェアを使用しています。プリンターを接続できません。
	操作員の対応:ホスト・システムの管理者に報告し、ホスト・システムを現行のIBMソフト ウェアに更新してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPI8904を参照してください。
「TELNET エラー 8106 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムに自動サイン・オンを試みましたが、正常に行われませんでした。 ホスト・システムがサイン・オンを拒否したか、または自動サイン・オン機能をサポートし ていないかのどちらかです。
	」 操作員の対応:ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPI8906を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	意味: Telnet5250接続エラー(8201)、Telnet5250プログラム・エラー(8301) 操作員の対応:
	 ホスト・システム管理者またはネットワーク管理者に報告し、印刷装置のTelnet5250構成 を再確認してください。
TELNET エラー 8301 セッテイヲ カクニン クダサイ	 2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。 3. エラーがまだ存在する場合には、印刷装置を再起動したあとに、再接続を行ってください。
	 4. エラーがまだ存在する場合は、エラー・コードをメモして、IBMサービス技術員に連絡して保守を依頼してください。
TELNET エラー 8702 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味: 装置記述が見つかりませんでした。 操作員の対応:
	 ホスト・システムで、装置記述処理(WRKDEVD) コマンドを使用して、どの装置が存在 しているかを調べてください。
	 印刷装置の装置記述名を変更するか、またはホスト・システムで装置記述を作成してから、 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF2702を参照してください。
TELNET 15- 8703	意味:制御装置記述が存在しません。
セッテイヲ カクニン クダサイ	 採作員の対応・ 1. ホスト・システムで制御装置記述処理(WRKCTLD) コマンドを使用し、どの制御装置が 存在しているかを調べてください。
	 印刷装置で指定している制御装置記述名を変更するか、または印刷装置で指定した名前の 制御装置記述をホスト・システムに作成してください。
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	4. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF2703を参照してください。
TELNET TE_ 9777	意味:ホスト・システムは装置記述の損傷を検出しました。
セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応
	1. 印刷装置が使用している装置記述名をホスト・システムから削除してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF2777を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
TELNET エラー 8901 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :指定された仮想装置名は、構成をオンに変更してから(構成変更保留状態にしてから) でないと、パススルーで使用することができません。
	操作員の対応:
	1. ホスト・システムの仮想装置の構成をオンに変更してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5 秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8901を参照してください。
	ホスト・システムでは、装置をパススルーで使用するまえに構成をオンに変更する必要があ ります。ホスト・システムがIBM eServer iSeries (AS/400)の場合には、VRYCFGコマンド を使用して、装置の構成をオンに変更してください。
TELNET TEL 8002	意味 :仮想装置は、他のジョブが使用しています。
セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応
	 指定された仮想装置は現在使用することができません。現在これを使用しているジョブが 終了するまで待つか、または現在他のジョブによって使われていない別の仮想装置をプ リンターで指定しなおしてください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5 秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8902を参照してください。
TELNET エラー 8903 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :指定された仮想装置名(VRTDEVパラメーター)は、パススルー用に正しく構成されて いません。装置が仮想装置でないか、正しい仮想装置タイプとしてパススルーによって認識 されていないか、または装置が仮想制御装置に接続されていません。
	操作員の対応
	1. ホスト・システムのVRTDEVパラメーターを訂正してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5 秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8903を参照してください。
	装置がパススルー用として正しくない理由を調べるためには、装置記述表示
	(DSPDEVD) コマンドを使用してください。装置名が正しい仮想装置であることが確実な 場合には、装置記述削除(DLTDEVD) コマンドを使用し、そのあとで表示装置記述作成 (CRTDEVDSP) コマンドで、仮想制御装置に接続している仮想装置を作成しなおしてくだ さい。
TELNET 13- 8906	意味 :ホスト・システムでのパススルーの開始が正常に実行されませんでした。
セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応
	1. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5 秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	2. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8906を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
	意味 :ホスト・システムで内部通信障害が検出されました。
TELNET エラー 8907 セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応
	 エラーの原因を調べるために、ホスト・システムで次のジョブ・ログに、以前リストされ たメッセージを参照し、エラーを訂正してください。
	a. ローカルまたは遠隔システムのQSYSOPRメッセージ待ち行列。
	b. ローカルまたは遠隔システムのジョブ・ログ。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5 秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8907を参照してください。
TELNET エラー 8910 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :指定された制御装置名が、ホスト・システムでは仮想ワークステーション制御機構として記述されています。
	 1. 印刷装置で指定している制御装置名を訂正して、印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	2. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8910を参照してください。
	意味 : 次の理由のどれかによって、選択した仮想装置がホスト・システムで正常に実行され
セッテイヲ カクニン クダサイ	ませんぐした。 ■ 指定された仮想装置タイプが使用可能でない。
	■ 指定された仮想装置が見つからなかった。
	■ 指定された仮想装置が仮想制御装置に接続されていなかった。
	操作員の対応
	1. ホスト・システムのジョブ・ログを参照し、エラーを訂正してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5 秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8916を参照してください。
	意味 :ホスト・システムでの、仮想制御装置または仮想装置が認可されていません。
セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応
	1. ホスト・システム管理者から権限をもらってください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8917を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
TELNET IJ- 8918	意味:パススルー・ジョブが、取り消されました。 操作員の対応
セッテイヲ カクニン クダサイ	 1. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	 再び問題が起こった場合には、パススルー・ジョブが取り消されたかどうかを調べるために、ホスト・システムの操作員に連絡してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8918を参照してください。
TELNET エラー 8920 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムの装置記述に内部的な障害があり、それが部分的損傷の原因となっています。
	 操作員の対応: 1.ホスト・システムで、印刷装置の仮想装置の構成をオフに変更してから、再びオンに変更してください。 2.印刷装置の雪瓶スイッチをいったし切り、5.秒以上たってかられら一度みわかおしてくだ。
	2. 中前装置の電源スイッチをいうたんのサ、3 存成工たりてからもチー及入れなおとてくた さい。 3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8920を参照してください。
TELNET エラー 8921 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 : パススルーがホスト・システムの装置を使用しているときに、内部拡張プログラム間 通信(APPC)で障害が起こりました。
	 操作員の対応: 1. エラーの原因を調べるために、ホスト・システムでジョブ・ログに以前リストされたメ ッセージを参照し、エラーを訂正してください。
	 2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。 2. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	3. エノ かぶた行任, 5% m には、ホスト・シスクムの管理者に報告してくたさい。 詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8921を参照してください。
TELNET エラー 8922 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味:ホスト・システムから内部拡張プログラム間通信(APPC)システム・ネットワーク否 定応答を受け取りました。
	 探作員の対応: 1. ホスト・システムにメッセージID: CPF1269がある場合には、これを参照して、提供される応答コードと関連した正確な原因と回復手順を調べてください。 2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ
	さい。 3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8922を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
TELNET エラー 8923 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味:ホスト・システムで受け取ったパススルー・データ・ストリームにエラーがあります。 操作員の対応:
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	2. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8923を参照してください。
	意味 :ホスト・システムでの装置記述構成時に、エラーが起こりました。
TELNET エラー 8925 セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応
	1. ホスト・システムのジョブ・ログのメッセージを参照して、エラーを訂正してください。
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8925を参照してください。
	意味:ホスト・システムでの装置記述を変更しようとしたときに、エラーが起こりました。
セッテイヲ カクニン クダサイ	保作貝の対応: 1 キュト・シュテルのジュブ・ログのメッセージを参照して テラーを打工してください。
	 ホスト・システムのション・ロッのメッセーンを参照して、エノーを訂正してくたさい。 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8928を参照してください。
	意味:ホスト・システムで装置の構成をオンに変更することができませんでした。
セッテイヲ カクニン クダサイ	保作貝の対応: 1 キュト・シュテルのジュブ・ログのメッセージを参照して テラーを打工してください。
	 ホスト・シスケムのション・ロッのメッセーシを参照して、エノーを訂正してくたさい。 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	 エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8929を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
TELNET エラー 8930 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムの仮想印刷装置の作成に使用するメッセージ待ち行列は、仮想表示 装置がまだ作成されていないので存在していません。
	操作員の対応:
	」 1. ホスト・システムのジョブ・ログのメッセージを参照して、エラーを訂正してください。
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8930を参照してください。
TELNET エラー 8934 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムが受け取ったセッション・データは、WSF/36用です。 セッションは取り消されました。
	操作員の対応:
	 1. 正しくないセッション・プロファイルが使用されている場合には、要求をやりなおしてく ださい。そうでない場合には、セッション・プロファイルを変更してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8934を参照してください。
	意味:ホスト・システムは、パススルー・セッションを開始する試みを受け入れません。
セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応:
	1. ホスト・システムがパススルー・セッションを受け入れるはずであると考えられる場合に は、ホスト・システムの管理者に連絡して、QRMTSIGNシステム値を変更してください。
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8935を参照してください。
TELNET T- 8936	意味 :ホスト・システムが機密保護上の理由から、パススルー要求を拒否しました。
セッテイヲ カクニン クダサイ	操作員の対応:
	 ホスト・システムの管理者に報告し、パススルー要求を許可するように構成を確認して ください。
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてく ださい。
	3. エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8936を参照してください。

メッセージ	意味と操作員の対応
TELNET エラー 8937 セッテイヲ カクニン クダサイ	意味 :ホスト・システムが自動サイン・オンの試みを拒否しました。
	操作員の対応:
	1. パススルーを使用して自動サイン・オンが可能なはずであると考えられる場合には、ホ スト・システムの管理者に連絡してください。
	2. 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてくだ さい。
	3. エラー がまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8937を参照してください。
TELNET エラー 8940 セッテイヲ カクニン クダサイ	 意味:ホスト・システムは仮想装置を自動的に選択することができません。これは、次の理由のどちらかによって起きている可能性があります。 ■ 古いソフトウェア・リリースのS/38またはIBM eServer iSeries (AS/400)システムであるため、
	 ■ QAUTOVRTシステム値に指定された値が許容数に達したため、受動側IBM eServer iSeries (AS/400)システムはこれ以上仮想装置を自動的に構成することができません。
	操作員の対応:
	ホスト・システムの管理者に報告し、次のうちの1つ、または複数を実行してください。
	• 自動選択仮想装置の許容数(QAUTOVRTシステム値)を増やしてください。
	 仮想制御機構の名前(VRTCTLパラメーター)、または仮想装置の名前のリスト (VRTDEVパラメーター)のどちらかを指定して、要求をやりなおしてください。
	 印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってからもう一度入れなおしてください。
	エラーがまだ存在する場合には、ホスト・システムの管理者に報告してください。
	詳細は、ホスト・システムのメッセージID: CPF8940を参照してください。

3.3 用紙詰まりの除去

印刷装置で用紙詰まりが発生すると、アラーム音とともに操作パネルの点検ライトが点灯し、次の メッセージが表示されます。

ヨウシヅマリ ヨウシヲ ナオシテクダサイ

用紙詰まりを除去するには、次の手順に従ってください。

補足: 頻繁に用紙詰まりが発生したり、実際に用紙詰まりが起きていないのに操作パネル上に上記の メッセージが表示される場合は、印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってか らもう一度入れなおしてください。それでも直らない場合は、IBMサービス技術員に連絡して ください。

1 印刷中断 を押します1。アラーム音が止まり、点検ライトが消えます2。



2 セット・カバーを開けます。



第3章 故障回復手順 3-13

3 プラテン開閉レバーを図のように倒し、紙送り部を「全開」の状態にします。次にトラクタ ー・カバーを開け、詰まった用紙を取り除いてください。



- 4 使用している用紙を次の項目について点検してください。
 - •用紙は規格どおりのものを使用しているかどうかを確認してください。

規格外の用紙は用紙詰まりの原因となりますので使用しないでください。(付録A, 『印刷用紙の規格』を参照してください。)

●破れた用紙を使用していないかを確認してください。

破れた用紙は用紙詰まりの原因となりますので使用しないでください。

• 用紙に湿気がないかを確認してください。

高湿度の場所に保管された用紙をそのまま使用すると用紙詰まりが起きやすくなる ので、使用しないでください。

用紙に問題がある場合は、新しい用紙と交換してください。

- 5 用紙走行路を次の要領で点検してください。
 - フロント・ドアを開け、用紙の左右位置とトラクター部の用紙の左右位置が合っていることを確認してください。
 - 用紙走行部に紙くずがたまっている場合は、必ず電源スイッチを切り、ブラシ、掃除機な どで掃除してください。
 - 印刷済みの用紙が正しく折りたたまれていることを点検してください。
- 6 用紙詰まりセンサー(ジャム・センサー)の検出面が汚れていないか点検してください。左のトラクター・カバーを開け、柔らかい布で汚れを拭き取ります。



- **重要:** 直射日光などの強い光がセンサーにあたると、用紙詰まりとして誤って検出します。 ブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。
- 7 印刷装置に用紙をセットします。(2-22ページの2.6、『印刷用紙の取り外しとセット』を参照 してください。)
- 8 印刷用紙の位置を調整します。(2-53ページの2.9.2、『用紙の上下位置の調整』および2-54ペ ージの2.9.3、『用紙の左右位置の調整』を参照してください。)
- **9** セット・カバーとフロント・ドアを閉めます。
- 10 印刷 を押して、印刷ライトが点灯することを確認します。

3.4 リボン・ジャムの除去

印刷装置でリボン・ジャムが発生すると、アラーム音とともに操作パネルの点検ライトが点灯し、 次のメッセージが表示されます。

リボンジャム リボンヲ ナオシテクダサイ

補足:

- 頻繁にリボン・ジャムが発生したり、下記の手順に従って処置をしてもなお操作パネル上に同じ メッセージが表示される場合は、印刷装置の電源スイッチをいったん切り、5秒以上たってから もう一度入れなおしてください。それでも直らない場合は、IBMサービス技術員に連絡してくだ さい。
- リボンのインクで手が汚れることがあります。作業する際は、手が汚れないように手袋を着用してください。
- リボン・ジャムを除去するには、次の手順に従ってください。
 - 【 印刷中断 を押します1 。アラーム音が止まり、点検ライトが消えます2 。



2 セット・カバーを開けます。



3 リボン・カセット・カバーを開けます。



- 4 リボンがリボン走行路内に正しく収まっているかどうかを次の項目について点検してください。
 - リボン・ローラーが閉じていることを確認してください。
 - リボンが折れたり、たるんだり、ローラーなどに巻きついたりしている場合は、正しく セットしなおしてください。
 - リボンが破れたり古くなったりしていたらリボンを交換してください。(2-37ページの 2.8、『インク・リボンの交換』を参照。)





5 左右のカセット・アームおよびリボン・ローラーの周囲のリボンくずを除去します。

- 6 印字圧設定レバーが正しく設定されているかを確認してください。印字圧設定レバーは、2-51ページの2.9.1、『印字圧の調整』を参照して正しく設定してください。
 - **重要:**印字圧設定レバーが用紙厚に合わせて正しく設定されていないと、リボン・ジャムの 原因となります。
- 7 リボン・カセット・カバーを閉じます。
- 8 セット・カバーを閉めます。
- 9 印刷 を押して、印刷ライトが点灯することを確認します。
- **重要:** 同じリボン・カセット内での詰め替えリボンの交換は10回をめどにしてください。同じリ ボン・カセットを使用し続けるとリボン・ジャムの原因となる場合がありますので、交換 時期がきたら速やかに交換してください。

3.5 プラテンの点検と打撃位置の変更

3.5.1 プラテンの点検

特定桁または一部分の印字が薄くなり、ライン・カウンターの値が100,000 を超える場合は、次の手順に従ってプラテンの点検を行ってください。

⚠ 注意

印刷直後は、印字機構部が高温になっているので注意してください。

- **1** 電源スイッチを切ります。
- 2 セット・カバーを開けます。
- 3 プラテン開閉レバーを「全開」の状態にします。



4 印刷用紙を取り外します。(2-22ページの2.6、『印刷用紙の取り外しとセット』を参照してください。)

5 プラテンの表面に傷、またはプリント・ヘッド・ピンの打撃痕などがないかを点検してください。

プラテンの表面に傷などがある場合は、次ページの3.5.2, 『プラテン打撃位置の変更』にお 進みください。



3.5.2 プラテン打撃位置の変更

プラテンの打撃位置は、2回変更することができます。次の手順に従って操作してください。

- 1 電源スイッチが切れていることを確認します。
- 2 プラテン開閉レバーが後方に押され、紙送り部が「開」の状態になっていることを確認します。

重要: プラテン開閉レバーを後方へ押さずに、紙送り部を閉じたままプラテン打撃位置の変 更を行うと、故障の原因となることがありますので注意してください。

3 両側2個のプラテン・セットベースをコインで反時計回りに60°回します。プラテンが少し沈み、打撃位置が変わります。このときのライン・カウンターの値を書き残しておいてください。

補足: 2回目の変更の場合は30°回転します。2回目の変更の目安としては、1回目の変更からライン・カウンターの値が100,000 を超えたたころとしてください。



4 プラテン開閉レバーを手前に引いて、紙送り部を閉じます。

5 セット・カバーを閉じます。